

Bedienungsanleitung

Für Regler an CXAO/RTXB-Wärmepumpen CGCM/CXCM 2 Kreis







Inhaltsverzeichnis

Erweiterte Elektronik	3
Technische Daten	4
Beschreibung des Displays	6
Untermenü	7
Betriebsvariablen	8
Inbetriebnahme	8
Sollwert	10
Energiesparen, Auto Ein/Aus,	11
Dynamischer Sollwert	12
Alarmanzeige	13
D-Protokolldateienverwaltung	14
Online Datenlogger	15
Fernbedienung	16
Fernbedienung des Geräts über freie Kontakte	16
Fernbedienung des Geräts über Bus-Protokoll	17
Fernbedienung des Geräts über externe Tastatur	
Benutzerparametertabelle	19



WARNUNG

Schließen Sie das Gerät mindestens 24 Stunden vor der erstmaligen Inbetriebnahme an die Stromversorgung an, um das Verdichteröl aufzuwärmen. Bei niedrigen Wassertemperaturen können die Pumpen gestartet werden, um ein Zufrieren der Leitungen zu verhindern. Um eine Beschädigung der Wärmetauscher aufgrund von Wasserdruck zu vermeiden, müssen die Wasserventile offen bleiben. Das Nichtbeachten dieser Anweisungen hat den Verlust der Gewährleistung zur Folge.

Erweiterte Elektronik



Die Steuerlogik kann Luft/Wasser-Kühlmaschinen und Wasser/Wasser-Kühlmaschinen, Wasserkühlmaschinen mit vollständiger Rückgewinnung und Wärmepumpen steuern. Diese Steuerlogik kann je nach Gerätetyp mehrere Spiral- und Schraubenverdichter mit einer proportionalen Stufenregulierung anhand der Wassereinlasstemperatur oder mit einer proportionalen und integralen Regulierung anhand der Wasseraustrittstemperatur steuern.



Technische Daten

IPG315D:

Versorgungsspannung: 24 V AC/DC Digitale Eingänge: 20 optoisoliert bei 24 V AC Spannung am Kontakt Analogeingänge: 10 konfigurierbare: 0÷5 V, 4÷20 mA, NTC, PTC, digitaler Eingang Optoisolierte Analogausgänge: 2 konfigurierbare: 0÷10 V, externer Relaisantrieb, PWM-Signal 4 konfigurierbare: 0÷10 V Signal, externer Relaisantrieb Relaisausgänge: 10 x 5(2) A bei 250 V SPST + 5 SSR-Typ Externes Terminal Ausgang 1 für den Anschluss von bis zu zwei externen Terminals (100M) RTC Serielle Ausgänge

- 1 USB
- 1 Ethernet mit Bacnet TCP/IP-Kommunikationsprotokoll
- 1 Anschluss für /GSM-Modem /XWEB-Modem
- 1 RS485-Master mit Mod_BUS-Kommunikationsprotokoll
- 1 RS485-Slave mit Mod_BUS- oder mit Bacnet MSTP-Kommunikationsprotokoll
- 1 CANbus zum Anschluss von E/A-Erweiterungsmodulen





IPG108D / IPG108E:

Versorgungsspannung: 24 V AC/DC

Digitale Eingänge: 11 optoisoliert bei 24 V AC Spannung am Kontakt

Analogeingänge: 6 konfigurierbare: 0÷5 V, 4÷20 mA, NTC, PTC, digitaler Eingang

Optoisolierte Analogausgänge: 4 konfigurierbare: 0÷10 V Signal, externer Relaisantrieb **Relaisausgänge**

8 x 5(2) A bei 250 V SPST

Externes Terminal

Ausgang 1 für den Anschluss von bis zu zwei externen Terminals (100M)

RTC

INTEGRIERTES LED-DISPLAY (IPG108E)

Serielle Ausgänge

1 USB; Bacnet TCP/IP mit USB-/Ethernet-Adapter

1 RS485-Master mit Mod_BUS-Kommunikationsprotokoll oder 1 LAN zum Anschluss eines E/A-

Erweiterungsmoduls

1 RS485-Slave mit Mod_BUS- oder mit Bacnet MSTP-Kommunikationsprotokoll





Beschreibung des Displays

Über das LED-Display mit visueller Tastatur können Sie mithilfe der 8 Tasten den Status des Geräts überwachen und ändern. Auf dem Display verfügbare Informationen:

Bei Inbetriebnahme sieht der Hauptbildschirm wie folgt aus:

Unit in Stand-by		Slave	12/09/2013
Evaporator IN temp.:	13.6	°C	
Evap, OUT temp.:	8.2	°C	
Sanitary water inlet temp.:	38.8	*C	
Sanitary water outlet temp.	:45.1	°C	
PROBES 🔆 SET	ALAR	M 🙀	SERVICE CIRC.

Wird das Gerät aus der Ferne oder während einer geplanten Abschaltung geregelt, sieht der Hauptbildschirm wie folgt aus:

Unit Remote OFF		Slave	16/09/2013
Evaporator IN temp.:	13.4	*C	
Evap, OUT temp.:	7.8	*C	
Sanitary water inlet temp.:	38.6	*C	
Sanitary water outlet temp.	:44.7	*C	
PROBES SET	ALAR	М	SERVICE CIRC.

Durch die Auswahltasten können Sie in die Unterkategorien des Hauptbildschirms gelangen:

- "PROBES": zeigt die Messungen aller Sensoren der Maschine an.
- "SET": zeigt den Sollwert der Geräte an.
- "ALARM": zeigt aktive Alarme an.
- "SERVICE": ermöglicht Eingabe in das Menü des Geräts.
- "CIRC": zeigt die Bildschirme der Kreislaufzustände und die Betriebsbedingungen jeder Komponente an.

Außer den zuvor erwähnten Eingabetasten des Untermenüs gibt es auf dem Hauptbildschirm auch die

Sonnentaste **Exam**, um den Sommerbetrieb des Geräts und die Schneetaste **Exam**, um den Heizbetrieb des Geräts zu aktivieren.



Das LCD-Display ermöglicht eine einfache und sofortige Interaktion mit dem Gerät.

Durch Drücken der "**SERVICE**"-Taste können Sie etwas in die Bildschirme zum Anzeigen und/oder zur Konfiguration der Komponenten und Benutzerparameter des Geräts eingeben.



Mit den Pfeiltasten können Sie die folgenden Bereiche zur Anzeige der Funktionen jeder Komponente auswählen. Die Bereiche dieser Anwendung sind:

Parameterprogrammierung
Zeitbereichprogrammierung
Anzeige der aktuellen Kompressorparameter
Anzeige der aktuellen Parameter der Ventilatoren und Pumpen
Alarmanzeige
Anzeige der Alarmhistorie
Anzeige des Abtaustatus
Anzeige des Status der Ein- und Ausgänge
Anzeige des Status der Hilfsausgänge
Anzeige der Rückgewinnungsparameter (nur bei Wasserkühlmaschinen Rückgewinnung)

mit

Anzeigeeinstellung und Verwalten der D-Protokolldateien

Der Zugang zu den oben genannten Bereichen erfolgt durch Drücken der "**ENTER**"-Taste nach Auswahl des gewünschten Symbols mit der soder soder Taste. Durch Drücken von "**ESC**" gelangen Sie jederzeit zurück zum Hauptbildschirm.



Betriebsvariablen

Durch Drücken des "**Circ**"-Felds sehen Sie den Status aller Gerätekomponenten und den von den Druckgebern gemessenen Wert.

So ist es möglich, den Gerätebetrieb schnell zu überprüfen.

Auf diesen Bildschirmen sehen Sie zuerst den Status aller Kompressoren mit der Statusanzeige jeder Leistungsregelung oder dem Prozentsatz des 0-10 V-Signals des Geräts an die kontinuierliche Modulation mit Frequenz und können zudem erkennen, ob Schutzfunktionen zur "**Entlastung**" aktiv sind. Mithilfe der Pfeiltasten können Sie auf dem Bildschirm zum Druckstatus des Geräts navigieren, um den Status des Geräts und den Kältemittelstand je nach Kältemittelgas und externen Bedingungen (Luft- und Wassertemperatur) zu überprüfen.



Die nächsten beiden Bildschirme zeigen den Status der Pumpen und Ventilatoren.

Ist das Gerät mit EC-Ventilatoren oder AC-Ventilatoren mit Regulierung durch ein konstantes Signal ausgestattet, wird der Prozentsatz des Werts des vom Regler zur Modulation bereitgestellten 0-10 V-Signals angezeigt.





Inbetriebnahme der Maschine

Drücken Sie zur Aktivierung des Geräts das Sonnen-**Basis** oder das Schneesymbol länger als zwei Sekunden, bis "**Unit Stand-by**" (Gerät in Standby) angezeigt wird.

Nach der Aktivierung sehen Sie, je nach ausgewählter Betriebsart, die Anzeige "**Unit ON: Cooling**" (Gerät ein: Kühlen), bei Auswahl des Sommerbetriebs, oder "**Unit ON: Heating**" (Gerät ein: Heizen) bei Auswahl des Winterbetriebs auf dem Hauptbildschirm und die Taste der anderen Betriebsart verschwindet.

Zum Ausschalten des Geräts drücken Sie einfach dieselbe Taste wie bei der Aktivierung länger als zwei Sekunden.

Nach dem Ausschalten wird auf dem Hauptbildschirm "**Unit Stand-by**" und die Taste der anderen Betriebsart angezeigt.

Wird das Gerät aus der Ferne oder während einer geplanten Abschaltung geregelt, zeigt der Hauptbildschirm entweder "**Unit Remote Off**" (Abschaltung aus der Ferne) oder "**Unit Off by Clock**" (Zeitabschaltung des Geräts) an.

Bei der Inbetriebnahme starten zuerst die Pumpen und zur gleichen Zeit fängt das Verdichtersymbol

,Verdichter wird aktiviert" an, für eine bestimmte Zeit zu blinken. Sobald der Verdichter läuft, leuchtet das Symbol dauerhaft.

Die Kreisläufe können anhand der Symbole für die aktiven Komponenten, die auf dem Hauptbildschirm angezeigt werden, leicht erkannt werden, besonders bei Luft-Wasser-Versionen:

- Wasserkühlmaschine
- Wärmepumpe
- Abtauen 👌 迫 E 🚿

Bei Wasser/Wasser-Geräten:

- Wasserkühlmaschine 员恒
- Wärmepumpe



Sollwert

Durch Drücken der "SET" Taste auf dem Hauptbildschirm gelangen Sie auf folgenden Bildschirm.



In diesem Menü können Sie den kalten "Wasserkühlmaschinen-" und den warmen

"Rückgewinnungs"-Sollwert einstellen.

Um den Wert zu ändern, wählen Sie den Sollwert mit den Pfeiltasten aus, drücken Sie das Feld **Set**, um die Bearbeitung zu aktivieren, stellen Sie den gewünschten Wert mit den **AUF** oder **AB**-Tasten ein und drücken Sie zur Bestätigung erneut auf **Set**.

Dieser Bildschirm zeigt auch den Aktivierungsstatus der Funktionen **Energiesparen** und **Dynamischer Sollwert** an.

Während diesem Betrieb wird die "**Real Set**"-Anzeige eingeblendet, wenn **Energiesparen** oder der **Dynamische Sollwert** aktiv ist. "**Real Set**" ist der Sollwert einschließlich der Abweichungen bei **Energiesparen** oder dynamischer Einstellung, während der Sollwert den "Real Set" bei deaktiviertem **Energiesparen** oder **Dynamischen Sollwert** darstellt.

Die folgenden Abbildungen sind ein Beispiel.







Bei einer Aktivierung des Energiesparens und Einstellung der entsprechenden Zeiten innerhalb des
Untermenüs " Time bands " (Zeitbereiche) (Symbol
9, zum Erhöhen oder Senken des Sollwerts folgt das Gerät einem neuen " Real Set "-Wert, der von
einem Algorithmus berechnet wurde, der auf den der gewünschten Temperaturkurve entsprechend

eingestellten Parametern basiert, zu den von Ihnen gewünschten Zeiten. Diese Funktion ermöglicht es deshalb, den Betrieb des Geräts während Zeitspannen, in denen die

Anlage weniger Kühl- und Heizleistung benötigt, herunterzufahren oder während Zeitspannen, in denen der Strompreis niedrig ist, hochzufahren.

Auf dem Hauptbildschirm wird das Symbol 🗐 angezeigt, um zu verdeutlichen, dass die Maschine im Modus **Energiesparen** betrieben wird.

Wählen Sie dagegen **Auto Ein/Aus**, immer innerhalb der Untermenüs mit dem Symbol erzwingen Sie zu den bestimmten Zeiten ein Ein- oder Ausschalten des Geräts.

Die drei Zeitspannen sind einzigartig und bei einer Aktivierung beider Funktionen zur gleichen Zeit priorisiert der Regler die automatische Abschaltung.

Im Folgenden sehen Sie ein Beispiel der Bildschirme.

🔆 Set time / da	te / time bands	
Time set-up:	16:26	
Date set_up:	16/09/2013	
Energy Saving:	Enabled	
Auto Power Off:	Enabled	
ESC	ALARM	SET

*	Start	End	 ₩ 	Energy Saving	Auto On-Off
Time band N° 1:		05:00	Me	onday Band 1	None
Time band N° 2)	05:00		Tu	iesday None	Bands 2 and 3
Time band N°,3)	10:00	22:00	LATE	ednesday Band 2	Bands 1 and 3
ESC			SET	ESC	SET 🕨



Dynamischer Sollwert

Bei einer Aktivierung des **Dynamischen Sollwerts** und Einstellung der entsprechenden Parameter zum Erhöhen oder Senken des Sollwerts und des Bereichs der Außentemperaturen, bei denen diese Funktion aktiv sein muss (Parametertabelle unter **SD**) ändert der Regler den Sollwert entsprechend einer proportionalen Regel kontinuierlich.

Set Point		Energy Saving: OFF Dynamic Set: OFF					
Cooling: Hot water set:	10.0°C						
		Real set:	10.0°C				
ESC	-	ALAR!	1 SET				

Mit dieser Funktion können Sie den Sollwert ändern, um bei unterschiedlichen externen Bedingungen entweder für mehr Komfort zu sorgen oder die höhere Effizienz des Geräts sicherzustellen. Unten sehen Sie ein Beispiel der gesteigerten Effizienz durch Aktivieren dieser Funktion.

Im Hauptbildschirm wird, wie für das **Energiesparen**, (f) angezeigt, wenn diese Funktion aktiviert ist. Der Dynamische Sollwert ist nur für Luft/Wasser-Geräte verfügbar.





Das System kann alle Alarme identifizieren, die auf eine Störung des Geräts hinweisen.

Tritt ein Fehler am Gerät auf, blinkt das Alarmsymbol *A* im Display und der Summer ertönt. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Summer auszuschalten.

Drücken Sie die "Alarm"-Taste, um eine kurze Beschreibung des Alarms aufzurufen.



Sobald das Problem behoben ist, zeigt derselbe Bildschirm Schritte zum Zurücksetzen und Neustart des Geräts an.

Die Methoden zum Zurücksetzen von Alarmen hängen vom Schweregrad des Alarms, je nach Sequenzpriorität, ab:

Resettable alarm (Zurückzusetzender Alarm) : niedrige Priorität, durch Taste zurückzusetzen.

Resettable alarm with password (Mit Kennwort zurückzusetzender Alarm) : hohe Priorität, durch Servicezentrum zurückzusetzen.

Zum Zurücksetzen eines Alarms müssen Sie die "**RESET**"-Taste drücken.

Durch Drücken dieser Taste können Sie den ausgewählten Alarm zurücksetzen. Möchten Sie alle Alarme mit niedriger Priorität zurücksetzen, drücken Sie die Taste "**RST ALL**".



D-Protokolldateienverwaltung

Der Regler zeichnet auf einen nichtflüchtigen Speicher auf, ungefähr die letzten 4 Betriebstage. Sie können diese Protokolldateien direkt auf einen USB-Stick oder bei einer richtigen Verbindung zum Regler auf Ihren PC herunterladen.

Möchten Sie die Dateien auf einen USB-Stick herunterladen, stecken Sie diesen in den USB-

Anschluss und navigieren Sie durch die Menüfunktionen, bis Sie

Wählen Sie in diesem Menü "**files log management**" (Protokolldateienverwaltung) und dort "**Send all logs to a USB**" (Alle Protokolle an einen USB-Stick senden) aus und drücken Sie die Eingabetaste. Nach Abschluss der Übertragung wird auf dem USB-Speichergerät ein Ordner namens "**ipro**" erstellt, der drei Alarmdateien enthält:

- "alarm_a": zeichnet alle Alarme der Wasserseite und Sondenfehler auf
- "alarm_b": zeichnet alle Kreislaufalarme wie Hoch- und Niederdruck auf
- "alarm_c": zeichnet alle schwerwiegenden Alarme wie "Überlastung des Verdichters" auf.
- Datei "*Unit*", in der die letzten 4 Betriebstage mit Status und den wichtigsten Variablen aufgezeichnet wurden.

Alle Dateien sind im *".txt*"-Format und das Aufzeichnungsdatum ist im Format JJ/MM/TT/hh/mm/ss. Dieser Vorgang muss auf beiden Karten durchgeführt werden.

Hinweis: Bevor Sie die Dateien an den USB-Stick senden, stellen Sie sicher, dass sich dort kein Ordner mit dem Namen "ipro" befindet.



Online Datenlogger

Das Gerät verfügt über eine Internetseite, auf der Sie alle wichtigen Betriebsdaten anzeigen und aufzeichnen lassen können. Die Aufzeichnungszeit kann auf 3 bis 60 Sekunden eingestellt werden. Um diese Funktion des Mikroprozessors zu nutzen, muss der PC über ein LAN-Crossoverkabel an die Karte angeschlossen werden. Für IPG108D und IPG108E müssen Sie einen USB/ETHERNET-Umwandler verwenden.



Geben Sie die IP-Adresse des PCs in die LAN-Verbindung des Internetprotokolls Version 4 (TCP/IPv4) wie folgt ein:

IP-Adresse : 192.168.0.252

Subnetzmaske : 255.255.255.0

Öffnen Sie einen Browser und geben Sie die IP-Adressen der Geräte ein: 192.168.0.250 Standardadresse,

Eine Internetseite öffnet sich. Sie würden folgende Anmeldedaten eingeben:

User (Benutzer) = admin Password (Kennwort) = Dixell

Beispiel dieser Internetseite:

🕒 Trane datalogger 🛛 🗙 📃		5 X			- 3 ×
← → C fi 🗋 192.168.0.251					☆ ≡
🗋 Nuova scheda 👌 023706700 PagineB 🚷	ATE bol.it.abb.com/BO	L 🧐 Thermocol	d Costruz		
Trane datalogger	_			TRANE	
	Numero	Valore	Unità di misura	Descrizione	
Record Files	RIL 1	13.60	Gradi 💌	Inlet evaporator	
Delete Records	RIL 2	7.80	Gradi 💌	Outlet evaporator	
	RIL 3	38.60	Gradi 💌	Inlet hot Water	
 Download Records 	RIL 4	44.70	Gradi 💌	Outlet hot Water	
	RIL 5	30.30	Bar 💌	High Pressure	
	RIL 6	7.10	Bar 💌	Low Pressure	
	RIL 7	24.70	Gradi	Outdoor Air Temperature	
			Sblocca	Salvataggio ogni: Stop 💌 secondi	E



Fernbedienung

Sie können das Gerät auf drei Arten fernbedienen:

- Angegebene freie Kontakte in der Kunden-Anschlussleiste (X);
- Bus-Protokoll;
- Externe Tastatur.

Fernbedienung über freie Kontakte

An der Kunden-Anschlussleiste (X) werden freie Klemmen angegeben, an denen Sie jedes

Thermostat anschließen können, das einen Stromimpuls zur Aktivierung des Geräts durch das

Schließen des Relais geben kann, und Platinen, um einen Alarmstatus auszulesen.

Bei Wasser/Wasser- und Luft/Wasser-Geräten ohne Wasserkit sind auch Klemmen zur Aktivierung der Pumpen verfügbar.

Diese Kontakte sind in der Regel vom Typ normal offen.

Folgend sehen Sie ein Beispiel der Kunden-Anschlussleiste. Beachten Sie jedoch den Schaltplan am Gerät.

=QG		
х		
Kunden-/	Anschlussl	eiste
NumM	Numl	Verwendung
1	F	Remote Ein/Aus
2	17	Remote Ein/Aus
3	12	Verdampfer-Strömungswächter FLE
4	13	Verdampfer-Strömungswächter FLE
5	20	Allgemeiner Alarmrelais freie Spannung – Schaltkreis 1 NO
6	21	Allgemeiner Alarmrelais freie Spannung – Schaltkreis 1 NO
7	22	Allgemeiner Alarmrelais freie Spannung – Schaltkreis 2 (COM)
8	23	Allgemeiner Alarmrelais freie Spannung – Schaltkreis 2 INOI
		Alarm bei nicht erfolgter Einleitung von
9	25	Verdampferwasserpumpenrelais freie Spannung
		Alarm bei nicht erfolgter Einleitung von
10	27	Verdampferwasserpumpenrelais freie Spannung
		Alarm bei nicht erfolgter Einleitung von
11	28	Verdampferwasserpumpenrelais freie Spannung
		Alarm bei nicht erfolgter Einleitung von
12	30	Verdampferwasserpumpenrelais freie Spannung
		Freier Spannungskontakt für externen Wasserpumpenverdampfer
13	81	1 Status NO
		Freier Spannungskontakt für externen Wasserpumpenverdampfer
14	82	1 Status NO
		Freier Spannungskontakt für externe Wasserpumpen-
15	83	Wärmerückgewinnung 1 Status NO
		Freier Spannungskontakt für externe Wasserpumpen-
16	84	Wärmerückgewinnung 1 Status NO
		Freier Spannungskontakt für externen Wasserpumpenverdampfer
17	85	2 Status NO
		Freier Spannungskontakt für externen Wasserpumpenverdampfer
18	86	2 Status (NO)
10	07	Freier Spannungskontakt für externe Wasserpumpen-
19	8/	warmeruckgewinnung 2 Status [NO]
20	00	Freier Spannungskontakt für externe Wasserpumpen-
20	88	Warmeruckgewinnung 2 Status NO
21	89	Anforderung Verdampferpumpe 1
22	90	Anforderung verdampferpumpe 1
23	91	Anforderung Warmeruckgewinnungspumpe 1
24	92	Anforderung Warmeruckgewinnungspumpe 1
25	93	Anforderung verdampferpumpe 2
26	94	Antorderung verdampterpumpe 2
2/	95	Antorderung warmeruckgewinnungspumpe 2
28	96	Antorderung Wärmerückgewinnungspumpe 2
30	207	Externe Aktivierung Sollwert Analogsignal
29	210	Externe Aktivierung Sollwert Analogsignal

r	17	1 9	19	P0	69	69	63	e5	67	PQ	30	a	80	ea	94	45	<u>~</u>	87	-	89	90	PI	90	91	94	95	*	80T	610
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
r	17	10	13	90	69	69	83	62	87	80	30	8	88	61	94	45	<u>~</u>	87	-	89	90	PI	90	91	94	P 5	~	9 07	610



Fernbedienung über Bus

An der Steuervorrichtung ist eine serielle Schnittstelle RS485 mit MODBUS oder Bacnet MSTP-Protokoll verfügbar. Bei einer Verwendung dieser Verbindung sollten Sie den folgenden Anschlussplan und den Bus-Verbindungstyp beachten und eine Sternschaltung vermeiden. Sie können den RS485-Slaveport, je nach Position des Geräts im Netzwerk, nur verwenden, wenn er nicht bereits zur Geräteregelung eingesetzt wird.



Benutzen Sie zwei geschirmte Kabel mit 0,5 mm² Querschnitt zum Testanschluss des Geräts. Verwenden Sie den Eingang GND nur, wenn Kommunikationsprobleme vorliegen. An der Steuervorrichtung ist bei Verwendung des Ethernet-Ports am IPG315 auch das Bacnet TCP/IP-Protokoll verfügbar. Am IPG108 ist für das Bacnet TCP/IP-Protokoll ein USB/Ethernet-Umwandler notwendig.

Die serielle Adresse des Geräts finden Sie in "System Information" im Untermenü



Auf dem abgebildeten Bildschirm werden neben der ModBus-Adresse auch die IP-Adresse des Reglers, die zur Aktivierung des Online-Datenloggers erforderlich ist, die Softwareversion und die installierte Software der Tastatur angezeigt.

Eine Änderung der IP- und ModBus-Adressen der Platinen obliegt allein autorisiertem Personal und führt zu einem Garantieverlust.



Fernbedienung über externe Tastatur

Sie können das Gerät über eine zweite Tastatur, die parallel zu der am Gerät verbunden ist, fernsteuern.

Für diesen Verbindungstyp sollten Sie den folgenden Anschlussplan und den Bus-Verbindungstyp beachten, um eine Sternschaltung zu vermeiden.

Eine falsche Verdrahtung kann zu einer schwerwiegenden Beschädigung der Tastatur oder des Reglers führen.



Sobald die zweite Tastatur angeschlossen ist, müssen Sie deren Software ebenfalls aktualisieren. Bei ausgeschaltetem Gerät müssen Sie durch die Menüfunktionen navigieren, bis Sie das Symbol

ausgewählt haben.

In diesem Untermenü wählen Sie den Befehl "**Update Visograf**" aus und drücken Sie auf "**Enter**". Sie sehen den Ladebalken zur Anzeige des Fortschritts des Updates, nach dem die Tastatur die gleichen Funktionen wie die Tastatur am Gerät haben wird.



Die Parameter sind in Makrogruppen angeordnet. Die Bereiche zum Programmieren der

Benutzerparameter sind:

ST	Parameter zur Thermoregulierung
SD	Parameter für dynamischen Sollwert
ES	Energiesparparameter
SP	Externe S/W- & Automatische Umschaltung

	Parameter zur	Thermore	gulierung										
Parameter	Beschreibung	min	max	u.m.	Genauigkeit								
ST1	Sommer-Sollwert	ST02	ST03	°C/°F	Dez/Int								
ST4	Winter-Sollwert	ST04	ST05	°C/°F	Dez/Int								
Dynamischer Sollwert													
Parameter	Beschreibung	min	max	u.m.	Genauigkeit								
Sd1	Max. Abweichung vom dynamischen Sommer-Sollwert	-50,0	110,0	°C	Dez								
Sd2	Max. Abweichung vom dynamischen Winter-Sollwert	-50,0	110,0	°C	Dez								
Sd3	Außenlufttemperatur Sommer- Sollwert	-50,0	110	°C	Dez								
Sd4	Außenlufttemperatur Winter- Sollwert	-50,0	110	°C	Dez								
Sd5	Außenlufttemperatur Sommer- Differenz	-50,0	110,0	°C	Dez								
Sd6	Außenlufttemperatur Winter- Differenz	-50,0	110,0	°C	Dez								
	Energ	giesparen											
Parameter	Beschreibung	min	max	u.m.	Genauigkeit								
ES1	Start Zeitbereich 1	0	23,50	Min.	10 Min								
ES2	Ende Zeitbereich 1	0	23,50	Min.	10 Min								
ES3	Start Zeitbereich 2	ES2	23,50	Min.	10 Min								
ES4	Ende Zeitbereich 2	0	23,50	Min.	10 Min								
ES5	Start Zeitbereich 3	ES4	23,50	Min.	10 Min								
ES6	Ende Zeitbereich 3	0	23,50	Min.	10 Min								



				-	
ES7	Montag	0	7		
	0 = Kein Zeitbereich				
	1 = Zeitbereich 1				
	2 = 7eithereich 2				
	$3 - 7$ aitheraich 1 ± 2				
	4 - 7 aither aight 2				
	4 = 2 elibereich 3				
	5 = Zeitbereich 1 + 3				
	6 = Zeitbereich 2 + 3				
	7 = Alle Zeitbereiche				
ES8	Dienstag	0	7		
	0 = Kein Zeitbereich				
	1 = Zeitbereich 1				
	2 - Zeithereich 2				
	2 = 2 of the relich $1 + 2$				
	J Zeitbereich 2				
	4 = 2 efficiencial 3				
	5 = Zeitbereich 1 + 3				
	6 = Zeitbereich 2 + 3				
	7 = Alle Zeitbereiche				
ES9	Mittwoch	0	7		
	0 = Kein Zeitbereich				
	1 = Zeitbereich 1				
	2 - Zeithereich 2				
	$3 = 7$ of the reach 1 ± 2				
	3 = 2 ellipereich $1 + 2$				
	4 = Zeitbereich 3				
	5 = 2eitbereich 1 + 3				
	6 = Zeitbereich 2 + 3				
	7 = Alle Zeitbereiche				
ES10	Donnerstag	0	7		
	0 = Kein Zeitbereich				
	1 = Zeitbereich 1				
	2 = 7eithereich 2				
	$3 = 7$ of the relich 1 ± 2				
	$3 = 2$ ellipereich 1 ± 2				
	4 = 2 ellipereich 3				
	5 = 2eitbereich 1 + 3				
	6 = Zeitbereich 2 + 3				
	7 = Alle Zeitbereiche				
ES11	Freitag	0	7		
	0 = Kein Zeitbereich				
	1 = Zeitbereich 1				
	2 = Zeitbereich 2				
	3 - 7eithereich 1 + 2				
	4 = 7 oither oich 3				
	4 = 2 endered in 3				
	5 = 2 ellipereich $1 + 5$				
	6 = 2eitbereicn 2 + 3				
	/ = Alle Zeitbereiche				
ES12	Samstag	0	7		
	0 = Kein Zeitbereich				
	1 = Zeitbereich 1				
	2 = Zeitbereich 2				
	3 = Zeitbereich 1 + 2				
	4 = Zeitbereich 3				
	5 - 7 eithereich $1 + 3$				
	$6 = 7$ oither eich 2 ± 3				
	7 = Allo Zoithoroicho				
5040		<u> </u>	-		
ES13	Sonntag	0	1		
	0 = Kein Zeitbereich				
	1 = Zeitbereich 1				
	2 = Zeitbereich 2				
	3 = Zeitbereich 1 + 2				
	4 = Zeitbereich 3				
	5 = Zeitbereich 1 + 3				
	6 = Zeitbereich 2 + 3				
	7 – Alle Zeithereiche				
EQ1/	Sommeranstieg-Einstellung	-50.0	110.0	۰C	Ποτ
E314	Energiesparen	-50,0	110,0		Dez
	Liiei yiespai eli				
1		1		1	1



ES15	Sommer-Differenz Energiesparen	0,1	25,0	°C	Dez
					_
ES16	Winteranstieg-Einstellung	-50,0	110,0	°C	Dez
	Energiesparen				
F\$17	Winter-Differenz Energiesparen	0.1	25.0	°C	Dez
2017		0,1	23,0	C	Dez
	Automatisches Ein-/Au	sschalten	nach Zeitbe	ereich	
E\$18	Montag	0	7	1	
2010	0 = Kein Zeithereich	0	'		
	1 = 7eitbereich 1				
	2 = Zeitbereich 2				
	3 = Zeitbereich $1 + 2$				
	4 = Zeitbereich 3				
	5 = Zeitbereich 1 + 3				
	6 = Zeitbereich 2 + 3				
	7 = Alle Zeitbereiche				
ES19	Dienstag	0	7		
	0 = Kein Zeitbereich				
	1 = Zeitbereich 1				
	2 = Zeitbereich 2				
	3 = Zeitbereich 1 + 2				
	4 = Zeitbereich 3				
	5 = Zeitbereich 1 + 3				
	6 = Zeitbereich 2 + 3				
	7 = Alle Zeitbereiche				
ES20	Mittwoch	0	7		
	0 = Kein Zeitbereich				
	1 = 2eitbereich 1 2 = Zeitbereich 2				
	2 = 2eiibereich 2 3 = 7eithereich 1 + 2				
	4 - 7eithereich 3				
	5 = 7eithereich $1 + 3$				
	6 = Zeitbereich 2 + 3				
	7 = Alle Zeitbereiche				
ES21	Donnerstag	0	7		
	0 = Kein Zeitbereich				
	1 = Zeitbereich 1				
	2 = Zeitbereich 2				
	3 = Zeitbereich $1 + 2$				
	4 = Zeitbereich 3				
	5 = Zeitbereich $1 + 3$				
	6 = 2eitbereich 2 + 3				
	7 = Alle Zeitbereiche				
E522	Freitag	U			
	0 = Kein Zeitbereich				
	1 = 2 ellbereich 1 2 = Zoithoroich 2				
	2 - 2 = 2 = 10 = 1 = 10 3 - 7 = 7 = 10 = 1 = 2				
	4 - Zeitbereich 3				
	4 = 2 = 10 = 10 = 10 5 = 7 = 10 = 10 = 1 + 3				
	6 = 7eitbereich 2 + 3				
	7 = Alle Zeitbereiche				
1		1	1	1	



ES23	Samstag 0 = Kein Zeitbereich 1 = Zeitbereich 1 2 = Zeitbereich 2 3 = Zeitbereich 1 + 2 4 = Zeitbereich 3 5 = Zeitbereich 1 + 3 6 = Zeitbereich 2 + 3 7 = Alle Zeitbereiche	0	7			
ES24	Sonntag 0 = Kein Zeitbereich 1 = Zeitbereich 1 2 = Zeitbereich 2 3 = Zeitbereich 1 + 2 4 = Zeitbereich 3 5 = Zeitbereich 1 + 3 6 = Zeitbereich 2 + 3 7 = Alle Zeitbereiche	0	7			
Externe S/W- & Automatische Umschaltung						
Parameter	Beschreibung	min	max	u.m.	Genauigkeit	
SP9	S/W-Umstellung 0 = Über Tastatur 1 = Über digitalen Eingang 2 = Über analogen Eingang	0	2			
SP10	Automatische Umschaltung einstellen	-50,0	110,0	°C	Dez	
SP11	Differenz Automatische Umschaltung	0,1	25,0	°C	Dez	





Trane steigert die Effizienz von Wohn- und Gewerbebauten auf der ganzen Welt. Trane, ein Geschäftsbereich von Ingersoll Rand – dem weltweit führenden Unternehmen, wenn es um die Herstellung und Aufrechterhaltung sicherer, komfortabler und effizienter Raumbedingungen geht – bietet ein breites Angebot modernster Steuerungs-, Heizungs-, Lüftungs- und Klimasysteme, umfassende Dienstleistungen rund um das Baugewerbe und eine zuverlässige Ersatzteilversorgung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.Trane.com.

Im Interesse einer kontinuierlichen Produktverbesserung behält Trane sich das Recht vor, Konstru Ankündigung zu ändern.



© 2015 Trane Alle Rechte vorbehalten CNT-SVU005C- DE Dezember 2015